

**ROBOT AVEC DOUBLE PÉTRINS**  
ROBOT MET DUBBELE KNEDERS  
ROBOT WITH DOUBLE MIXERS

***Brandt***



220-240 V | 1000 W

**MODE D'EMPLOI - MANUAL**



## BESCHRIJVING VAN DE ONDERDELEN

1	Beschermkap	7	Aan / uit schakelaar en toerentalregeling
2	Anti-spat deksel	8	Basis
3	Zwenksteun	9	Kneder 1
4	Hefboom	10	Kneder 2
5	LED Lamp	11	Garde
6	Kom	12	Mixer

## VOOR JOUW VEILIGHEID

Lees deze handleiding voor gebruik, respecteer de instructies betreffende veiligheid en het gebruik.

**Belangrijk** : Uw apparaat kan worden gebruikt door kinderen ouder dan 8 jaar en mensen met een lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke beperking, als ze op voorhand aanwijzingen kregen over het veilig gebruiken van het toestel en de risico's of het toestel gebruiken onder toezicht. Kinderen mogen zeker niet met het apparaat spelen. Schoonmaak en onderhoud mogen niet worden uitgevoerd door kinderen, tenzij ze meer dan 8 jaar zijn en worden begeleid. Laat uw apparaat nooit onbeheerd achter en hou de voedingskabel buiten het bereik van kinderen jonger dan 8 jaar of ongeschoolde mensen, wanneer het wordt ingeschakeld of tijdens het afkoelen.

- Controleer of de netspanning overeenkomt met dat van het apparaat alvorens het te gebruiken.
- Laat nooit de machine achter zonder toezicht wanneer het in gebruik is.
- Controleer regelmatig de staat van het apparaat en gebruik het niet als het beschadigd is op welke wijze dan ook. Laat het controleren en repareren door een bekwame, gekwalificeerde dienst (\*). Als de kabel beschadigd is, moet deze worden vervangen door een bekwame gekwalificeerde dienst (\*) om elk gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en op de wijze aangegeven in de gebruiksaanwijzing.
- Dompel het apparaat nooit in water of een andere vloeistof, zelfs niet voor het reinigen of om enige andere reden. Plaats het apparaat nooit in de vaatwasser.
- Gebruik het apparaat niet dicht bij warmtebronnen.
- Zet het apparaat uit en koppel de kabel los alvorens het apparaat schoon te maken, neem de accessoires niet uit terwijl de machine in gebruik is. Laat uw apparaat nooit zonder toezicht wanneer deze is ingeschakeld.
- Gebruik het apparaat niet buiten en bewaar het op een droge plaats.
- Gebruik geen accessoires die niet aanbevolen zijn door de fabrikant, dit kan schade veroorzaken aan het apparaat en de gebruiker ervan in gevaar brengen.
- Verplaats de machine nooit door aan het snoer te trekken. Zorg ervoor dat het niet per ongeluk verschoven kan worden om het vallen van het toestel te vermijden.
- Plaats dit apparaat op een tafel of stabiel genoeg zodat het niet kan vallen.
- Gebruik dit apparaat alleen in het kader van culinaire toepassingen.
- Dit soort machine kan niet continu gebruikt worden, het is niet voor professionele doeleinden gemaakt. Het is noodzakelijk om regelmatig een pauze in te lassen. Zie het deel "intervallen van gebruik" van de handleiding voor meer informatie.
- Het is essentieel om dit apparaat schoon te houden omdat het in direct contact komt

met voedsel.

Zie het onderdeel "Reiniging" in de gebruiksaanwijzing voor meer informatie.

- Sta niet toe dat kinderen onder de 8 jaar het toestel gebruiken.
- Zorg ervoor dat het gebruikte accessoire correct en stevig vergrendeld is aan de motorunit vooraleer het apparaat in te schakelen.
- Het is essentieel om het apparaat uit te zetten en de kabel los te koppelen alvorens het toestel te demonteren of reinigen van de kom en / of accessoires.
- Houd uw handen en/of gebruiksvoorwerpen uit de kom terwijl het apparaat in werking is om ernstige letsels te voorkomen. Raak de accessoires nooit aan als het apparaat in werking is en probeer ze vooral niet tot stilstand te brengen. Selecteer de functie « 0 » in het keuzemenu of trek de stekker uit.
- Het apparaat is bedoeld voor het bereiden van kleine hoeveelheden voedsel. Het apparaat is niet ontworpen voor de bereiding van grote hoeveelheden tegelijk.
- Gebruik het apparaat niet zonder voedsel erin.

(\* Gekwalificeerde bevoegde dienst: fabrikant/klantenservice of importeur of een persoon die gekwalificeerd, erkend en bevoegd is om dit soort herstellingen uit te voeren om elk gevaar te voorkomen. In ieder geval, stuur het apparaat terug naar deze gekwalificeerde bevoegde dienst en repareer het niet zelf.

## **GEBRUIKINTERVALLEN**

Dit apparaat kan niet professioneel worden gebruikt. U moet de intervallen respecteren. Anders kan dit de motor beschadigen. Raadpleeg het typeplaatje van het apparaat voor de maximale periode van continu gebruik (nominaal KB 5 min. Of 6 min. Is het maximum). Operationele pauzes moeten ten minste 10 minuten duren.

## **TOEPASSINGEN**

- Dit apparaat wordt gebruikt voor bijvoorbeeld het kneden van deeg, crèmes en kloppen van eiwitten.
- Gebruik het apparaat alleen voor huishoudelijke doeleinden en in de toepassingen aangegeven zoals in de gebruiksaanwijzing.
- Dit apparaat is niet bedoeld voor gebruik in commerciële toepassingen.
- De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die werd veroorzaakt door ondeskundig gebruik.

## **VOOR HET EERSTE GEBRUIK**

- Maak alle onderdelen grondig schoon (zie "Reiniging").
- Sluit het apparaat aan.

#### **INSTALLATIE EN BEDIENING**

- Plaats de schakelaar uit door de knop naar "0" te draaien en en trek aan de hendel om de robot te openen.



- Plaats de roestvrijstalen kom op de basis en sluit deze goed aan, zoals aangegeven door de pijl.
- Het anti-spat deksel kan gemakkelijk worden ingebracht zoals aangegeven door de pijlen wanneer de kom geplaatst is op de basis.



- Monteer het gewenste accessoire.
- Trek opnieuw aan de hendel om de robot klaar te zetten. Draai vervolgens aan de schakelaar aan / uit en snelheden om elke positie te testen gedurende enkele seconden. De verschillende functies en de aanbevolen snelheden voor deze toepassingen zijn

verderop in deze handleiding terug te vinden.

- De deeg haken zijn ontworpen om zwaar deeg te bereiden voor bijvoorbeeld brood, deeg of pasta met snelheden 1, 2 of 3.
- De mixer kan verschillende ingrediënten, licht deeg (zoals pannenkoeken of vla), maar ook zwaar deeg (zoals mengsels voor gebak) op verschillende posities (4, 5, 6, 7 of 8) mengen.
- De klopper kan worden gebruikt om crème of pudding te bereiden of eiwitten op hoge snelheid (positie 7 of 8) te kloppen.
- Voor een korte, sterke puls, houdt u de schakelaar in de "P" stand of zet u hem herhaaldelijk op "P", indien het meerdere keren nodig is.
- Gebruik het apparaat nooit langer dan 5 minuten per keer en laat het na gebruik gedurende minstens 10 minuten afkoelen.
- Zet na de test de aan / uit- en snelheidsschakelaar in de stand « 0 ».
- Druk op de ontgrendelingshendel en til de draaivoet omhoog. Verwijder vervolgens het mengaccessoire.

## ALGEMENE TOEPASSINGSMETHODEN

Kneedmachine

Installatie en gebruik van de machine om te kneden

- Voor u met het mengen van ingrediënten begint, zorg ervoor dat het deksel op de kom geplaatst is en het apparaat niet aangesloten is.



- Druk de ontgrendelingshendel met uw rechterhand in de richting van het geopende hangslotssymbool. Til de draaibare steun met uw linkerhand op tot deze stopt. De zwenkbeugel moet goed vastklikken. De ontspanknop keert terug naar zijn oorspronkelijke positie.



- Plaats de dubbele haken deeg op de robot ,en klik deze met de richting van de klok mee, totdat deze goed vastzitten.
- Plaats de ingrediënten in de roestvrijstalen kom. LET OP : overschrijdt de maximale hoeveelheid van de kom niet. De maximale hoeveelheid meel is 1,5 kg.

## GEBRUIKSHANDLEIDING

### Mixen of kneden van deeg

- Onze suggestie: mix bloem en water in een verhouding van 5:3. Vul de kom niet meer dan driekwart.
- Let er bij het vullen van de kom op dat u de maximale hoeveelheid van 1,5 kg niet overschrijdt.
- Gebruik de dubbele kneedhaak of de mixer.
- Gebruik de robot als volgt: snelheid 1 gedurende 30 seconden, vervolgens 30 seconden bij snelheid 2 en tenslotte snelheid 3 gedurende 5 minuten.
- Gebruik de dubbele kneedhaak niet langer dan 5 minuten aan een stuk. Laat het apparaat minimum 10 minuten afkoelen.

### Eiwit kloppen of crème bereiden

- Gebruik de klopper op snelheid 7 of 8. Klop de eiwitten stijf gedurende 3 tot 5 minuten, afhankelijk van de grootte van de eieren.
- De maximale capaciteit is 12 eiwitten.
- Voor slagroom, meng 250 ml verse room op hoge snelheid gedurende ca. 3 tot 5 minuten.
- Wanneer u de kom met verse melk, room of andere ingrediënten wenst te vullen, denk eraan de maximale hoeveelheid niet te overschrijden.
- Gebruik het apparaat niet voor meer dan 3 tot 5 minuten per keer aan een stuk. Laten afkoelen gedurende minstens 10 minuten.

Mixen van milkshakes, cocktails of andere vloeistoffen

- Meng de ingrediënten van het recept met snelheid 1-8 gedurende 3-5 minuten.
- Gebruik niet meer dan de maximale hoeveelheid van de kom.
- Gebruik de klopper.
- Gebruik het apparaat niet voor meer dan 3 tot 5 minuten per keer aan een stuk. Laten afkoelen gedurende minstens 10 minuten.

Na gebruik en verwijdering van de kom


- Schakel het apparaat uit.
- Haal de stekker uit het stopcontact.
- Druk op de ontgrendelingshendel om de robot open te draaien.
- Verwijder het mixerhulpstuk door het tegen de wijzers van de klok in te draaien.
- Draai de kom en haal deze uit.
- Haal het deeg uit de kom met een spatel.
- Reinig alle onderdelen zoals beschreven in de paragraaf "Reiniging".

## REINIGEN

- Zet altijd de aan / uit- en snelheidsschakelaar op "0" (uit) en trek de stekker uit het stopcontact voordat u het apparaat schoonmaakt.
- Dompel het motorblok niet in water of andere soorten vloeistof.
- Reinig het apparaat nooit met schuurmiddelen om de coating niet te beschadigen.
- U kunt het motorgedeelte schoonmaken met een zachte, licht vochtige doek. Droog daarna grondig af met een doek.
- Verwijder de accessoires alvorens ze te wassen.  
Vermijd schuursponsjes voor kunststoffen. Spoel af met schoon water en laat drogen voordat je het weer gebruikt. Plaats niet in de vaatwasser.



### **Richtlijn 2012/19 / EU**

Om ons milieu en onze gezondheid te beschermen, moet de verwijdering van elektrische en elektronische apparaten aan het einde van hun levensduur gebeuren volgens zeer specifieke regels en vereist het de betrokkenheid van iedereen, of het nu leverancier of gebruiker is. Dit is de reden waarom het apparaat, zoals aangegeven door het symbool  op het typeplaatje of op de verpakking, niet mag worden weggegooid in een openbare of particuliere vuilbak bestemd voor huishoudelijk afval. De gebruiker heeft het recht om het apparaat gratis in te leveren op openbare inzamelingsplaatsen waar afval ofwel wordt gerecycleerd en gesorteerd, ofwel wordt hergebruikt voor andere toepassingen in overeenstemming met de richtlijn.

### **ErP Statement - Richtlijn 1275/2008 / EG**

Wij, Promeco NV, bevestigen hierbij dat ons product voldoet aan de eisen van Richtlijn 1275/2008 / EG. Terwijl ons product niet is uitgerust met een functie om het energieverbruik te minimaliseren, wat volgens de richtlijn 1275/2008 / EG, het product in de off-modus of de standby-modus zet na het beëindigen van zijn primaire functie, maar dit is praktisch onmogelijk, omdat het enorm schadelijk zou zijn voor de belangrijkste functie van het product en hierdoor het gebruik van het product niet meer mogelijk zou zijn!

Dit is de reden waarom we in onze handleiding altijd zeggen om de stekker uit het stopcontact te halen van zodra het product niet meer in gebruik is.

De handleiding is ook elektronisch beschikbaar op verzoek bij de dienst na verkoop.

***Brandt***